

Technická správa

pre postup pri odstraňovaní havarijného stavu kanalizácie na Gymnáziu Opatovská cesta 7, Košice

Práce budú realizovane nasledovným postupom:

1. Demontáž pôvodných laboratórnych stolov a ich odpojenie od médií v triede biochemického laboratória
2. Vysekanie, odvoz mimo budovy, naloženie na dopravný prostriedok a vývoz vrátane uskladnenia na skládke KO, keramickej pôvodnej dlažby vrátane soklíkov z celej miestnosti laboratória
3. detto v časti chodby nad riešenou poruchou kanalizácie
4. Demontáž starých rozvodov SI, kanalizácia, plyn v miestnosti laboratória a ich zaslepenie.
5. Odstavenie, vypustenie a demontáž vykurovacích telies, ktoré prekážajú odstránení poruchy.
6. Vybúranie pôvodného podkladového betónu a všetkých následných vrstiev nad realizovanou opravou poruchy, vrátane vyvezenia mimo interiér, naloženie na dopravný prostriedok a uloženie na skládku SO v Krásnej nad Hornádom
7. Odhalenie pôvodnej poruchovej kanalizácie pod laboratóriom, na chodbe a v exteriéri až po vonkajšiu kanalizačnú šachtu.
8. Zistenie miesta poruchy /zalomenia, upchatia/
9. Demontáž pôvodnej kameninovej kanalizácie a nahradenie vrátane novej, vyspádovanej a zhutnenej podkladovej pieskovej vrstvy, novým PVC potrubím, vrátane tvaroviek
10. Nové napojenie medzi pôvodnou vonkajšou a vnútornou kanalizačnou šachtou
11. Úprava dna pôvodnej interiérovej kanalizačnej šachty.
12. Obsyp po vrstvách vrátane hutnenia pieskom novej kanalizácie a následne štrkom 0-32, vrátane hutnenia až do výšky pod nový podkladový betón
13. Spätné dopojenie prípojok medzi laboratórne stoly
14. Dobetónovanie podkladového betónu v ryhe výkopu, vrátane napojenia novej hydroizolácie na pôvodnú
15. Zrealizovanie cementového poteru do výšky pod novú keramickú podlahu
16. Zrealizovanie novej keramickej podlahy vrátane soklíkov
17. Výspravka poškodených omietok, aj po pôvodných soklíkoch a vymaľovanie novými hygienickými maľbami, aby interiér vyzeral ako pôvodný stav
18. Spätné napojenie a montáž vykurovacích telies a demontovaných mreží
19. Exteriéry detto vonkajší terén dať do pôvodného stavu, vrátane odvozu prebytočného materiálu mimo areál objektu

Všetky práce musia byť zrealizované podľa tejto technickej správy a noriem STN.